



Anleitung Kampmade 3.0

1. Inhalt

2. MONTAGE/DEMONTAGE MÖBEL	1
3. UMBAU SITZKASTEN ZUM BETT.....	1
4. FENSTER (OPTIONAL)	1
5. ELEKTRIK	1
LADUNG DER AUFBAUBATTERIE.....	1
LICHT IM WOHN-LADERAUM.....	2
USB DOPPELSTECKDOSE	2
STANDHEIZUNG.....	2
KÜCHENBLOCK.....	2
6. WASSER.....	2
7. AUßENKÜCHE	2
KOCHEN	2
TISCH	2
8. KÜHLBOX.....	3
9. TROCKEN TRENNTOILETTE.....	3

Wichtig: Fehler am Fahrzeug sind nur durch geschultes Fachpersonal zu analysieren und zu beseitigen.



2. Montage/Demontage Möbel

Die Möbel sind mit metrischen Schrauben mit der Bodenplatte des Fahrzeugs verbunden.

Für die Demontage/Montage des Küchenblocks die untere Klappe sowie die beiden Kanister entnehmen. In den Ecken ist über Winkel die Verbindung zur Bodenplatte hergestellt (2-4 Schrauben, je nach Modell).

Für die Demontage/Montage des Sitzkastens zuerst die beiden Teile über metrische Schrauben voneinander lösen. Im 2. Schritt ähnlich wie beim Küchenblock die Verbindung zur Bodenplatte lösen.

Tipp: Die Schrauben nach dem Entnehmen der Möbel wieder locker in die Bodenplatte schrauben um Schmutzeintrag in die Gewindehülsen zu vermeiden.

3. Umbau Sitzkasten zum Bett

Um den Sitzkasten zum Bett umzubauen, einfach die beiden Elemente ausziehen und die Polster entsprechend umbauen. Es wird ein Polsterüberzug empfohlen zum Schlafen.

4. Fenster (optional)

Zum Öffnen der Fenster die Knöpfe der Verriegelung betätigen und diese um 90° drehen. Das Fenster hat verschiedene Raststufen. Die Ausstellfenster verfügen über ein Fliegengitter und eine Verdunkelung.

5. Elektrik

Für den Aufbau befindet sich eine Aufbaubatterie unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz (modellabhängig).

Die Sicherungen für alle 12V Verbraucher sowie der FI-Schutzschalter und die 230V Absicherung befinden sich ebenfalls beschriftet unter dem Beifahrersitz.

Ladung der Aufbaubatterie

1. Ladebooster (Anleitung Votronic VCC 1212-30 beiliegend) während der Fahrt
2. Landstromanschluss (Anleitung Victron BlueSmart IP22 12/15 beiliegend)
3. Für die Ladung über den Landstromanschluss das Fahrzeug über einen CEE Stecker mit einer 230V versorgen)
4. Optional über die Solartasche (Anleitung Victron SmartSolar 75/15 beiliegend)
 - a. Die Solartasche mit dem Anderson Stecker an das vorbereitete Gegenstück (ebenfalls am Beifahrersitz) anstecken und die Tasche in die Sonne legen (alternativ hinter die Windschutzscheibe)



Licht im Wohn-Laderaum

Der Aufbau verfügt über Touch LED Spots in der Decke (an-aus über Berührung der Spots) und Touch LED Stripes (an-aus-Dimmung über Berührung der beleuchteten Stelle), ebenfalls in der Decke.

USB Doppelsteckdose

Die USB Doppelsteckdose befindet sich hinten links. Hier können diverse Endgeräte (Smartphones, Tablets, Kameraakkus,...) geladen werden.

Standheizung

Die Standheizung (Benutzerhandbuch und Montaganleitung Autoterm Air 2D beiliegend) ist je nach Modell entweder unter dem Beifahrersitz oder unter dem Fahrzeug montiert. Das Bedienpanel (Anleitung Autoterm Comfort Control beiliegend) befindet sich auf der Fahrerseite im Wohn-/Laderaum. Der Bereich vor den Außströmern der Standheizung ist freizuhalten (ca. 35cm). Die außströmende Warmluft kann bis zu 100°C warm werden.

Küchenblock

Der Küchenblock wird über 2 Stecker mit dem Fahrzeug verbunden (12V für Pumpe und Boiler, 230V für Boiler).

6. Wasser

Die Wasserpumpe wird über die Armatur im Waschbecken und/oder den Schalter an der Außendusche beim Aufdrehen angesteuert und fördert dann Wasser.

Zur Nutzung der Außendusche den beiliegenden Duschkopf über die Schnellkupplung an der vorgesehenen Stelle (Küchenblock weiße Klappe Fahrzeug hinten) einstecken und den Schalter nur während des Duschvorgangs einschalten.

Der Boiler (optional – Anleitung Elgena KB 3 beiliegend) muss über die Außendusche (Einstellung auf Warmwasser) mit Wasser gefüllt werden bevor dieses erhitzt werden kann.

Bitte beachten Sie die Winterentleerung.

7. Außenküche

Kochen

Die Außenküche mit Gaskartuschenkocher (Anleitung Kocher beiliegend) befindet sich in der Schwerlastschublade unter der Sitzbank Fahrzeug hinten. Die Schwerlastschublade arretiert sich im eingefahrenen und ausgefahrenen Zustand und kann über die beiden Hebel (gleichzeitig) entriegelt werden.

Tisch

Der Deckel der Schwerlastschublade unter dem Sitzkasten kann entnommen und an der im Fahrzeug verbauten Küchenzeile als Tisch genutzt werden.



8. Kühlbox

Die mitgelieferte QOOL-Box (Anleitung QOOL-Box beiliegend) ist eine passive Kühlbox, die über die Kühllakkus die Temperatur über mehrere Tage hinweg konstant halten kann.

Die Box kann einfach entnommen werden und zum Beispiel als Sitzgelegenheit genutzt werden.

Während der Fahrt wird die Box über die Leiste am Küchenblock an Ort und Stelle gehalten.

9. Trocken Trenntoilette

Die Trocken Trenntoilette (Anleitung Kampmade TTT beiliegend) kann während der Fahrt unter dem Sitzkasten befestigt werden.

Zur Benutzung den Sitzkasten in die Sitzstellung (nicht als Bett ausgefahren) bringen und die Toilette im freien Raum nach Wunsch platzieren. Alternativ kann die Toilette auch entnommen und im Außenbereich verwendet werden.